

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-1000

Da Ihr Drucker die Trommel DR-8000 verwendet ist kein manueller Trommelreset mittels einer Resetanleitung nötig. Die Rücksetzung des Trommelzählers beim Brother DCP-1000 erfolgt ausschließlich durch die bei Lieferung in der Trommel eingelegte Folie.

- **Entfernen Sie diese Folie keinesfalls vor dem Einbau der Trommel. Sie wird danach automatisch ausgeworfen.**
- **Wurde Sie versehentlich entfernt, besteht die Möglichkeit, sie vorsichtig wieder einzufädeln.**
- **Wenn die Folie bei der Lieferung fehlt, wenden Sie sich an unsere Hotline.**

Ist das Druckbild nach dem Trommelwechsel blass oder druckt das Gerät leere Seiten, verwenden Sie wahrscheinlich eine gebrauchte Tonerkartusche mit der neuen Trommel. Setzen Sie dann eine neue Kartusche ein und drucken Sie etwa 20 bis 30 Seiten, bis sich das Druckbild normalisiert.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de