

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother DCP-1200

**Möchten Sie an Ihrem Brother DCP-1200 einen manuellen Trommel Reset durchführen, gehen Sie dabei bitte vor, wie in der unten stehenden Resetanleitung beschrieben.**

- **Öffnen Sie die vordere Geräteabdeckung, hinter der sich die Trommel befindet, Das Gerät muss eingeschaltet sein.**
- **Drücken Sie Taste "Optionen" bzw. "Storno" bei geöffneter Klappe.**
- **Bestätigen Sie dies rasch durch Drücken der Taste "1".**
- **Wenn im Display "ausgeführt" oder "erfolgreich" angezeigt wird, können Sie die Klappe schließen.**

**Der Trommel Reset ist nun ausgeführt. Sie können wie gewohnt weiter drucken.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**