

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-1400

Nach einem Tonerwechsel sollten Sie an Ihrem Brother DCP-1400 Drucker einen manuellen Trommel Reset durchführen. Dieser ist in der nachfolgenden Resetanleitung Schritt für Schritt erklärt.

- **Zuerst öffnen Sie bei eingeschaltetem Drucker die vordere Gehäuseabdeckung, wo Sie die Trommel eingesetzt haben.**
- **Drücken Sie dann, je nach Geräteausführung, die Taste "Storno" oder "Optionen".**
- **Bestätigen Sie dies umgehend durch Drücken der Taste "1".**
- **Zeigt das Display daraufhin die Meldung "erfolgreich" oder "ausgeführt", kann die Klappe geschlossen werden.**

Sie haben nun den Trommelzähler zurückgesetzt. Damit können Sie Ihren Drucker wieder nutzen wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de