

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-7045 N

Wenn Sie an Ihrem Gerät einen manuellen Trommel Reset vornehmen möchten, richten Sie sich bitte nach den Anweisungen in nachfolgender Resetanleitung für Brother DCP-7045 N Geräte.

- **Als Erstes ist die Geräteklappe an Ihrem Drucker oder Fax zu öffnen. Sie finden Sie an der Stelle, wo Toner oder Trommeleinheit eingesetzt werden.**
- **Nun müssen Sie an Ihrem Gerät die "Storno" Taste betätigen.**
- **Anschließend drücken Sie bitte sehr zügig die "Pfeil nach oben" Taste. Im Display muss nun die Meldung "Ausgeführt" erscheinen.**
- **Wurde Ihnen diese Meldung angezeigt, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Der Trommel Reset wurde nun erfolgreich ausgeführt. Das Gerät kann daher wie gewohnt genutzt werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de