

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8020

Wenn Sie an einem Brother DCP-8020 Drucker einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen, sind einige Dinge zu beachten. Unsere Resetanleitung für diesen Druckertyp zeigt Ihnen, worauf Sie achten und wie Sie vorgehen müssen.

- **Öffnen Sie zuerst an Ihrem Drucker die Geräteklappe, dort, wo auch der Toner bzw. die Trommel eingesetzt wird. Achten Sie darauf, dass der Drucker dabei eingeschaltet ist.**
- **Drücken Sie nun die Taste "Storno" an Ihrem Drucker, während die Klappe weiter geöffnet bleibt.**
- **Bestätigen Sie die Auswahl sofort durch Drücken der Taste "1".**
- **Das Display zeigt nun an "erfolgreich". Sie können die Klappe wieder schließen.**

Nachdem Sie den Trommelzähler nun zurückgesetzt haben, können Sie Ihren Brother DCP-8020 Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de