

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8025 D

Haben Sie an Ihrem Brother DCP-8025 D den Toner gewechselt, muss in der Regel anschließend auch ein manueller Trommel Rest ausgeführt werden. Unsere Resetanleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dabei vorgehen müssen.

- **Als erstes müssen Sie die Geräteklappe öffnen, während Ihr Drucker eingeschaltete ist. Das ist die Klappe, hinter der die Trommel positioniert ist.**
- **Drücken Sie dann die Taste "Storno" an Ihrem Gerät, bei weiterhin geöffneter Klappe.**
- **Anschließend sofort die Taste "1" betätigen.**
- **Warten Sie nun, bis das Display Ihnen die Meldung "erfolgreich" zeigt. Sobald das geschehen ist, können Sie die Klappe schließen.**

Nach erfolgtem manuellem Trommel Reset ist Ihre Gerät wieder ohne Einschränkungen nutzbar.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de