

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother DCP-8040

**Um einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother DCP-8040 durchzuführen, folgen Sie ganz einfach den Anweisungen in der nachfolgenden Resetanleitung.**

- **Öffnen Sie zu Beginn des Resetvorgangs die Geräteklappe an Ihrem Drucker. Sie finden Sie dort, wo Sie auch Trommel oder Toner einsetzen müssen.**
- **Betätigen Sie anschließend an Ihrem Drucker die "Storno" Taste**
- **Im Display wird Ihnen nun die Meldung "erfolgreich" angezeigt**
- **Sie können die Geräteklappe nun wieder schließen.**

**Sie haben den Resetvorgang nun beendet und den Trommelzähler zurückgesetzt. Der Drucker kann wie gewohnt benutzt werden.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**