

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8080 DN

In einigen Fällen müssen Sie an Ihrem Brother DCP-8080 DN Drucker einen manuellen Trommel Reset durchführen. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe an Ihrem Drucker. Das Gerät muss dabei eingeschaltet sein. Die Klappe findet sich dort, wo Sie den Toner bzw. die Trommeleinheit einsetzen können.**
- **Drücken Sie die Taste "Storno" bei geöffneter Klappe.**
- **Bestätigen Sie dies zügig durch Drücken der Taste "1" auf der Tastatur des Druckers. Hierauf zeigt das Display die Statusmeldung "erfolgreich".**
- **Schließen Sie nach Erhalt dieser Meldung die Geräteklappe.**

Da Sie nun den Trommelzähler erfolgreich zurückgesetzt haben, können Sie weiter wie gewohnt mit Ihrem Gerät drucken.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de