

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG BROTHER DCP-9042 CDN

Führen Sie anhand der nachfolgenden Resetanleitung für Brother DCP-9042 CDN ganz einfach und schnell einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Gerät durch.

- 1. Schalten Sie zuerst das Gerät ein**
- 2. Drücken Sie an Ihrem Brother DCP-9042 CDN die "Menu" Taste**
- 3. Verwenden Sie die Pfeiltasten bis das Display "Maschinen Info" anzeigt und bestätigen Sie mit OK**
- 4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten "Zurücksetzungs Menü" und bestätigen Sie mit OK**
- 5. Nutzen Sie die Pfeiltasten, bis das Display "Trommel" anzeigt und betätigen Sie die OK-Taste**
- 6. Mit Drücken der Taste "1" setzen Sie den Trommelzähler zurück**
- 7. Zum Abschluss die Prozedur mit der "Stop" Taste bestätigen und beenden**

Ihr Gerät ist nun wieder wie gewohnt einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)