

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother DCP-9042 CN

**Führen Sie bitte einen Trommel Reset anhand der nachfolgenden Resetanleitung für Brother DCP-9042 CN Geräte durch.**

- **Als Erstes schalten Sie bitte Ihr Gerät ein.**
- **Betätigen Sie anschließend die "Menu" Taste an Ihrem Gerät**
- **Navigieren Sie mit den Pfeiltasten, bis das Display "Maschinen Info" anzeigt. Bestätigen Sie zügig mit OK.**
- **Nutzen Sie wiederum die Pfeiltasten, bis Sie im Display "Zurücksetzungs Menü" sehen. Betätigen Sie sofort die OK-Taste.**
- **Betätigen Sie die Pfeiltasten, bis das Display "Trommel" anzeigt und bestätigen Sie gleich mit OK.**
- **Durch Betätigen der Taste "1" erfolgt die Rücksetzung des Trommelzählers.**
- **Zum Abschluss der Prozedur drücken Sie bitte zügig die "Stop" Taste.**

**Der Nutzung Ihres Druckers, wie Sie sie gewohnt sind, steht nun nichts mehr im Wege.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**