

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-9045 CDN

Mit der folgenden Resetanleitung für Brother DCP-9045 CDN führen Sie in wenigen Schritten einen manuellen Trommel Reset durch.

- **Bitte das Gerät zunächst einschalten.**
- **Dann die Menu-Taste betätigen.**
- **Drücken Sie die Pfeiltasten, bis im Display "Maschinen Info" erscheint und bestätigen Sie zügig mit OK.**
- **Nutzen Sie die Pfeiltasten erneut, bis im Display "Zurücksetzungs Menü" angezeigt wird, was Sie wiederum sofort mit OK bestätigen.**
- **Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt "Trommel", der ebenfalls sofort mit OK zu bestätigen ist.**
- **Drücken Sie die Taste "1" zum Rücksetzen des Zählers.**
- **Beenden Sie den Vorgang durch schnelle Betätigung der "Stop" Taste.**

Sie können den Drucker nun wieder wie gewohnt nutzen

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de