

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 2820 ML

Mit folgender Resetanleitung für Brother Fax 2820 ML Geräte führen Sie an Ihrem Fax einen manuellen Trommel Reset durch. Bitte folgen Sie der Anleitung Schritt für Schritt.

- **Öffnen Sie an Ihrem Fax die Geräteklappe. Diese ist dort zu finden, wo Toner bzw. Trommel eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie nun an Ihrem Fax bitte einmal die Taste "Optionen"**
- **Auf dem Display werden Sie nun gefragt: "Trommel ersetzt? Ja /Nein". Bitte quittieren Sie dies umgehend durch Drücken der Taste "1" an Ihrem Gerät.**
- **Kurz darauf erscheint im Display die Meldung "ausgeführt" oder "ausgerichtet". Sobald dies der Fall ist, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Der Zähler der Trommel ist damit zurückgesetzt, sodass Sie Ihr Fax wie gewohnt nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de