

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother Fax 2820

**Untenstehend finden Sie eine Resetanleitung für Brother Fax 2820 Geräte. Befolgen Sie bitte die Anweisungen, um an Ihrem Fax einen Trommel Reset durchzuführen.**

- **An der Stelle, wo der Toner bzw. die Trommel eingesetzt wird, befindet sich eine Geräteklappe. Bitte öffnen Sie diese.**
- **Bitte betätigen Sie ein Mal die "Optionen" Taste an Ihrem Fax.**
- **Das Display Ihres Fax zeigt nun an "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Bitte bestätigen Sie dies zügig mit der Taste "1" auf der Tastatur Ihres Gerätes.**
- **Sobald das Display "ausgeführt" oder "ausgerichtet" anzeigt, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

**Die Rücksetzung des Trommelzählers ist nun erfolgt. Sie können Ihr Brother Fax wie gewohnt nutzen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**