

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother Fax 2920 ML

**Um einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Faxgerät durchzuführen, halten Sie sich bitte an die nachfolgende Resetanleitung für Brother Fax 2920 ML Geräte.**

- **Als Erstes bitte die Geräteklappe öffnen, hinter der Trommeleinheit bzw. Toner eingesetzt werden.**
- **Dann bitte ein Mal die Taste "Optionen" an Ihrem Fax betätigen.**
- **Das Display zeigt nun an: "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Bitte bestätigen Sie diese Meldung zügig mit der Taste "1" auf der Tastatur Ihres Fax.**
- **Anschließend zeigt das Display eine der Meldungen "ausgeführt" oder "ausgerichtet". Sie können die Geräteklappe dann wieder schließen.**

**Die Zurücksetzung des Trommelzählers ist damit erfolgreich abgeschlossen und das Fax kann wieder verwendet werden.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**