

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 2920

An Ihrem Gerät ist ein manueller Trommel Reset möglich. Bitte führen Sie diesen anhand der nachfolgenden Resetanleitung für Brother Fax 2920 Geräte durch.

- **Öffnen Sie zunächst an Ihrem Fax die Geräteklappe. Sie ist dort zu finden, wo Trommel bzw. Toner in das Gerät eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie dann bitte die Taste "Optionen".**
- **Daraufhin muss das Display folgende Frage anzeigen: "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Ist dies der Fall, bestätigen Sie bitte umgehend mit der Taste "1" auf der Tastatur Ihres Fax.**
- **Sobald das Display Ihnen nun eine der Meldungen "ausgeführt" oder "ausgerichtet" anzeigt, ist der Vorgang abgeschlossen und Sie können die Klappe schließen.**

Nach der Rücksetzung des Trommelzählers können Sie Ihr Brother Fax weiter nutzen wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de