

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 4750

Ein Tonerwechsel an einem Brother Fax 4750 macht manchmal zusätzlich einen manuellen Trommel Reset an dem Gerät nötig. Die Anweisungen zur Durchführung des Resets erhalten Sie in der unten stehenden Resetanleitung.

- Öffnen Sie am Fax die Klappe, wo Sie beim Tonerwechsel die Trommeleinheit eingesetzt haben. Das Fax muss eingeschaltet sein!
- Drücken Sie am Gerät die Taste "Clear".
- Rasch darauf bestätigen Sie dies mit der Taste "1". Daraufhin zeigt das Faxdisplay die Meldung "erfolgreich".
- Die Klappe kann nach Erhalt der Meldung geschlossen werden.

Da Sie nun den Trommelzähler zurückgesetzt haben, funktioniert Ihr Fax wieder ohne Einschränkungen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de