

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother Fax 8060 P

**In Ihrer Trommel DR-200 ist eine Folie eingesetzt, die nach dem Einsetzen der Einheit automatisch ausgeworfen wird und den Zähler zurücksetzt. Ein manueller Trommel Reset und eine Resetanleitung für Brother Fax 8060 P Geräte ist daher nicht nötig.**

- **Fehlt bei Ihrer Trommel die Folie, rufen Sie unsere Hotline an.**
- **Entfernen Sie die Folie bitte nicht vor dem Einsetzen der Trommel.**
- **Nach versehentlicher Entfernung setzen Sie die Folie vorsichtig wieder ein!**

**Wenn blasse oder leere Drucke auftreten, müssen Sie den gebrauchten Toner, mit dem Sie Ihre neue Trommel verwenden gegen eine neue Tonerkartusche austauschen. Nach 20 bis 30 Seiten ist das Druckbild dann wieder normal.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**