

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8070 P

Ihr Brother Fax 8070 P verwendet die Trommel DR-8000, bei der kein manueller Trommel Reset möglich ist. Sie finden daher hier auch keine Resetanleitung. Der Trommelzähler wird durch den automatischen Auswurf einer Folie zurückgesetzt, die bei der Lieferung in der neuen Trommel eingesetzt ist.

- Diese Folie darf von Ihnen nicht manuell entfernt werden.
- Es besteht die Möglichkeit, sie vorsichtig wieder einzufädeln, falls Sie aus irgendeinem Grund aus der Trommel genommen wurde.
- Kontaktieren Sie bei fehlender Folie umgehend unsere Hotline.

Wenn Sie eine gebrauchte Tonerkartusche in Ihrer neuen Trommel weiter verwenden, kann es dazu kommen, dass Ihr Gerät blasse oder gar leere Seiten druckt. Wechseln Sie dann den Toner gegen einen Neuen aus. Danach müssen Sie etwa 20 bis 30 Seiten Drucken, ehe das Druckbild wieder optimal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de