TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8250 P

Für das Brother Fax 8250 P gibt es keine Resetanleitung für den manuellen Trommel Reset. Das Gerät nutzt die Trommel DR-200, welche die Rücksetzung des Zählers mittel einer Folie nach dem Einsetzen automatisch vornimmt. Die Folie ist im Auslieferungszustand bereits eingesetzt.

- Die Folie dürfen Sie vor dem Einsetzen der Trommel keinesfalls entfernen!
- Wurde Sie dennoch entfernt, muss sie vorsichtig wieder in die Trommel eingesetzt werden.
- Fehlt die Folie bei Auslieferung, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Die Verwendung einer gebrauchten Tonerkartusche mit Ihrer neuen Trommel resultiert unter Umständen in einem blassen oder leeren Druck. Tauschen Sie dann die Kartusche gegen eine Neue aus. Nach 20 bis 30 Seiten ist der Druck wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de