

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8350 P

Ein Tonerwechsel an Ihrem Fax kann unter Umständen einen manuellen Trommel Reset erforderlich machen. In der Resetanleitung für Brother Fax 8350 P Geräte erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

- Schalten Sie das Fax ein und öffnen Sie die Geräteklappe. Dahinter befindet sich die Trommeleinheit.
- Drücken Sie nun die Taste "Clear" an Ihrem Brother Fax 8350 P.
- Betätigen Sie nun umgehend die Taste "1" auf der Fax tastatur. Hierauf wird im Display die Meldung "erfolgreich" angezeigt.
- Nach Erhalt dieser Statusmeldung können Sie die Klappe wieder schließen.

Ihr Fax ist nun wieder voll einsatzbereit und der Trommelzähler wurde zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de