

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8650 P

Die Trommel DR-200, die Ihr Brother Fax 8650 P nutzt, erfordert keinen manuellen Trommel Reset, weshalb es keine Resetanleitung gibt. Die Rücksetzung geschieht mittels einer Folie, die bei der Auslieferung bereits in der Trommel eingesetzt ist und die nach deren Einbau automatisch ausgeworfen wird.

- **Stellen Sie sicher, dass die Folie vorhanden ist. Falls nicht kontaktieren Sie unsere Hotline.**
- **Entfernen Sie bitte die Folie vor dem Einsetzen der Trommel keinesfalls!**
- **Wurde die Folie trotzdem entfernt, müssen Sie sie vorsichtig wieder einsetzen.**

Nutzen Sie in Ihrer neuen Trommel einen gebrauchten Toner, kann dies zu blassen oder leeren Seiten führen. Setzen Sie dann eine neue Kartusche ein und drucken Sie etwa 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild normal erscheint.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de