

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1040 DX

Ein manueller Trommel Reset ist an Ihrem Brother HL-1040 DX nicht möglich, da dieser mit der Trommeleinheit DR-300 arbeitet. Eine Resetanleitung ist nicht nötig, da in der Trommel bei Lieferung eine Folie eingesetzt ist, durch die der Reset vorgenommen wird. Hierbei ist Einiges zu beachten.

- **Die Folie auf keinen Fall vor dem Einsetzen der Trommel entfernen.**
- **Wurde Sie dennoch entfernt, fädeln Sie sich vorsichtig wieder ein.**
- **Bei fehlender Folie bitte den Support kontaktieren.**

Wenn Ihre Drucker nach dem Trommelwechsel blasse oder leere Seiten druckt und Sie in der neuen Trommel einen alten Toner verwenden, tauschen Sie diesen gegen einen neuen aus. Nach etwa 20 Seiten sollte das Druckbild wieder optimal sein.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de