

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1060

**Der Brother HL-1060 verwendet die Trommeleinheit DR-300. Für diese existiert keine Resetanleitung, da ein manueller Trommel Reset nicht möglich ist. Die Rücksetzung des Zählers erfolgt nach dem Einsetzen der Trommel automatisch durch eine im Lieferzustand eingelegte Folie in der Trommel.**

- **Wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn diese Folie fehlt.**
- **Entfernen Sie sie keinesfalls vor dem Einsetzen der Trommel!**
- **Bei versehentlicher Entfernung können Sie sie vorsichtig wieder einfädeln.**

**Nutzen Sie Ihre neue Trommel mit einem alten Toner, kann es sein, dass nach dem Wechsel blasse oder leere Drucke auftreten. Ersetzen Sie dann den Toner durch einen Neuen. Nach circa 20 Drucken sollte das Druckbild wieder optimal sein.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**