

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1240

Wenn Sie an Ihrem Brother HL-1240 Drucker einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen, dann halten Sie sich dabei bitte an die einzelnen Arbeitsschritte unserer nachfolgenden Resetanleitung.

- **Stellen Sie zunächst sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Öffnen Sie dann die Geräteklappe, hinter der Sie die Trommel eingesetzt haben.**
- **Unter den vier LEDs am Drucker finden Sie leicht vertieft sitzend einen Taster. Drücken und halten Sie diesen.**
- **Warten Sie ab, bis die vier LEDs aufleuchten. Dann lassen Sie den Taster los.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

Nun ist der Trommel Reset ausgeführt. Der Drucker ist damit wieder uneingeschränkt nutzungsfähig.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de