

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1270 N

Sie können, falls notwendig, einen manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-1270 N ohne großen Aufwand selbst durchführen. Halten Sie sich dazu einfach an die Beschreibung in unserer Resetanleitung.

- **Als Erstes die Klappe am Gerät öffnen, wo Toner bzw. Trommel eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschaltet ist.**
- **Unter den vier LEDs an Ihrem Drucker befindet sich an leicht vertiefter Position ein Taster. Drücken und halten Sie diesen.**
- **Warten Sie nun, bis die vier LEDs leuchten. Dann lassen Sie den Taster wieder los.**
- **Schließen Sie die Klappe an Ihrem Drucker.**

Ihr Gerät funktioniert jetzt wieder wie Sie es gewohnt sind und der Zähler der Trommel ist ordnungsgemäß zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de