

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1430

In einigen Fällen muss nach einem Tonerwechsel an einem Brother HL-1430 Drucker auch ein manueller Trommel Reset durchgeführt werden, um die volle Funktionalität des Gerätes wiederherzustellen. Gehen Sie dazu einfach laut folgender Resetanleitung vor.

- **An Ihrem Drucker befindet sich dort, wo die Trommel eingesetzt wird, eine Klappe. Öffnen Sie diese, während das Gerät eingeschaltet ist.**
- **Unter den vier Lampen am Drucker finden Sie leicht vertieft sitzend einen Schalter. Drücken Sie diesen und halten Sie ihn gedrückt!**
- **Sie dürfen diesen Taster erst dann wieder loslassen, wenn alle vier Lampen am Drucker aufleuchten.**
- **Dann können Sie die Klappe am Gerät wieder schließen.**

Der Trommel Reset ist damit durchgeführt. Ihr Brother HL-1430 kann wie üblich genutzt werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de