

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1450 LT

Nehmen Sie bitte, falls notwendig, einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Drucker anhand der Anweisungen in der folgenden Resetanleitung für Brother HL-1450 LT Geräte vor.

- **Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen, welche die Trommeleinheit verdeckt.**
- **Etwa auf Höhe der "Start" Taste befindet sich unter den vier LEDs am Drucker ein Taster in leicht vertiefter Position. Halten Sie diesen gedrückt!**
- **Warten Sie dann darauf, dass alle vier Lampen am Drucker aufleuchten. Ist dies der Fall, lassen Sie den Taster los.**
- **Nach dem Loslassen des Tasters können Sie die Klappe wieder schließen.**

Ihr Drucker ist wieder voll einsatzbereit und der Zähler der Trommel ist zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de