

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1450

Haben Sie den Toner an Ihrem Brother HL-1450 gewechselt, kann es sein, dass Sie zunächst einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen, ehe Sie weiter drucken können. Gehen Sie dabei einfach laut der folgenden Resetanleitung vor.

- **Gerät bitte einschalten und die Klappe öffnen, hinter der Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Nun den Taster drücken, der sich an einer vertieften Position unter den 4 Lampen an Ihrem Drucker befindet. Halten Sie den Taster gedrückt!**
- **Warten, bis alle vier Lampen aufleuchten. Dann den Taster loslassen.**
- **Die Gehäuseklappe wieder schließen.**

Der Vorgang ist damit abgeschlossen und Ihr Drucker funktioniert wieder ohne Einschränkungen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de