

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1470 LT

Ein manueller Trommel Reset an Ihrem Brother HL-1470 LT Drucker ist laut den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung durchzuführen.

- **Zunächst bei eingeschaltetem Drucker die Geräteklappe über der Trommeleinheit öffnen.**
- **Dann den Taster drücken und halten, den Sie an leicht vertiefter Position unter den vier LEDs an Ihrem Gerät finden.**
- **Den Taster erst dann wieder loslassen, wenn alle vier Lampen aufleuchten.**
- **Dann die Klappe wieder schließen.**

Der Vorgang ist damit abgeschlossen und der Drucker wieder uneingeschränkt betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de