

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1650 DN

Führen Sie bitte einen manuellen Trommelreset an einem Brother HL-1650 DN durch, indem Sie den Anweisungen folgen, die in der unten stehenden Resetanleitung angegeben sind.

- **Öffnen Sie erst die Geräteklappe an Ihrem Drucker, um mit dem Reset zu beginnen. Sie befindet sich an der Stelle, wo der Toner bzw. die Trommel eingesetzt wird. Achten Sie darauf, dass das Gerät eingeschaltet ist.**
- **Je nachdem, ob Ihr Drucker über eine "Start" oder "Go" Taste verfügt, betätigen Sie die jeweilige Taste und halten Sie sie gedrückt.**
- **Warten Sie nun ab, bis alle vier Lampen an Ihrem Gerät zugleich aufleuchten. Lassen Sie dann die Taste los.**
- **Danach können Sie die Geräteklappe schließen.**

Der Resetvorgang ist damit abgeschlossen. Verwenden Sie Ihren Drucker nun wieder wie üblich.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de