

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1850

**Wenn Sie an Ihrem Drucker einen Tonerwechsel ausgeführt haben, kann zusätzlich dazu auch noch ein manueller Trommel Reset notwendig sein. Diesen führen Sie bitte anhand der folgenden Resetanleitung durch.**

- **Öffnen Sie zuerst die Geräteklappe, an der Stelle, wo Sie die Trommel eingesetzt haben. Schalten Sie den Drucker zuvor ein.**
- **Lassen Sie die Klappe offen und drücken Sie die Taste "Go" oder "Start" und halten Sie diese gedrückt.**
- **Warten Sie, bis am Drucker alle vier LED-Lampen gleichzeitig leuchten. Dann können sie die Taste loslassen.**
- **Danach schließen Sie die Geräteklappe.**

**Ihr Drucker funktioniert nach diesem Trommel Reset nun wieder wie gewohnt und ohne Einschränkungen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**