

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1870 N

In der unten stehenden Resetanleitung für Brother HL-1870 N Geräte ist Schritt für Schritt erklärt, wie Sie einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Drucker durchführen müssen. Dieser kann beispielsweise nach einem Tonerwechsel nötig werden.

- Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie dann die Klappe, hinter der die Trommeleinheit verborgen ist.
- Betätigen Sie bei geöffneter Klappe, je nach Geräteausführung, die Taste "Start" oder "Go". Halten Sie diese Taste gedrückt!
- Warten Sie ab, bis alle vier Lampen am Brother HL-1870 N zusammen aufleuchten. Dann die Taste loslassen.
- Schließen Sie am Ende des Vorgangs die Geräteklappe.

Der Trommelzähler ist jetzt zurückgesetzt. Sie können den Brother HL-1870 N jetzt weiter nutzen wie gewohnt

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)