

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2040 N

Unsere Resetanleitung für Brother HL-2040 N Drucker erleichtert Ihnen den Trommel Reset an Ihrem Gerät. Befolgen Sie dazu einfach die einzelnen Schritte der Anweisung.

- **Bitte öffnen Sie als Erstes die Geräteklappe Ihres Druckers. Dahinter befindet sich die Trommel bzw. der Toner.**
- **Danach müssen Sie die "Go" oder "Start" Taste an Ihrem Drucker drücken und auch gedrückt halten.**
- **Es dauert eine Weile, bis alle vier Lampen an Ihrem Gerät leuchten. Bis dahin halten Sie bitte die Taste gedrückt. Wenn die Lampen leuchten, können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie bitte die Klappe am Drucker wieder.**

Sie haben den Trommelzähler nun zurückgesetzt. Der gewohnten Nutzung Ihres Druckers steht nichts mehr im Weg.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de