

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2040

Die nachstehende Resetanleitung für Brother HL-2040 Geräte ermöglicht Ihnen einen schnellen und problemlosen Trommel Reset an Ihrem Drucker.

- **Öffnen Sie bitte zunächst die Geräteklappe Ihres Druckers, hinter der sich Toner bzw. Trommel befindet.**
- **Bei geöffneter Klappe drücken Sie bitte anschließend die "Start" oder "Go" Taste und halten Sie diese in dieser Stellung.**
- **Warten Sie nun, bis alle vier Lampen an Ihrem Gerät leuchten. Sobald dies der Fall ist, können Sie die "Start" Taste loslassen.**
- **Die Geräteklappe kann nun wieder geschlossen werden.**

Hiermit haben Sie den Reset der Trommel abgeschlossen. Das bedeutet, dass Sie Ihr Gerät wie gewohnt nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de