

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2070 N

Führen Sie jetzt den Trommel Reset an Ihrem Drucker anhand unserer Resetanleitung für Brother HL-2070 N Geräte einfach und schnell selbst durch.

- **Öffnen Sie dazu zuerst die Geräteklappe (Hier haben Sie auch die Trommel eingesetzt).**
- **Betätigen Sie direkt nach dem Öffnen der Klappe die "Start" oder "Go" Taste und halten Sie diese niedergedrückt.**
- **Halten Sie die Taste bitte weiterhin gedrückt, und zwar so lange, bis alle vier Lampen am Gerät leuchten. Dann können Sie die Taste loslassen.**
- **Bitte die Klappe schließen.**

Sie haben den Trommelzähler erfolgreich zurückgesetzt, sodass das Gerät wie sonst benutzt werden kann.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de