

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2070 NR

Ein Trommel Reset an Ihrem Drucker lässt sich schnell durchführen. Mit Hilfe unserer Resetanleitung für Brother HL-2070 NR verläuft er schnell und problemlos.

- **Zu Beginn des Vorgangs öffnen Sie bitte die Geräteklappe, hinter der sich die Trommel befindet.**
- **Drücken Sie nun die "Start" oder "Go" Taste. Halten Sie die Taste bitte gedrückt!**
- **An Ihrem Gerät befinden sich vier Lampen. Erst wenn diese alle leuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Anschließend können Sie auch die Geräteklappe wieder schließen.**

Die Rücksetzung des Trommelzählers ist nun abgeschlossen und Sie können den Drucker wieder wie sonst nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de