

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2150 NR

Falls Sie einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Drucker vornehmen möchten, halten Sie sich dabei bitte an die Anweisungen in der nachfolgenden Resetanleitung für Brother HL-2150 NR Geräte.

- **Öffnen Sie dazu bitte zuerst die Geräteklappe an Ihrem Drucker. Dort wird auch die Trommeleinheit bzw. der Toner eingesetzt.**
- **Drücken Sie bitte, bei geöffneter Klappe, die "Go" oder "Start" Taste an Ihrem Drucker. Halten Sie die Taste bitte niedergedrückt!**
- **Sie dürfen die Taste erst wieder loslassen, wenn alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten. Sobald dies der Fall ist, können Sie loslassen.**
- **Schließen Sie zum Schluss die Geräteklappe wieder.**

Ihr Drucker kann von Ihnen nun wieder wie gewohnt genutzt werden, da der Zählerstand erfolgreich zurückgesetzt wurde.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de