

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2170 N

Der manuelle Trommel Reset an Ihrem Brother HL-2170 N erfolgt mittels einiger einfacher Schritte, die in der nachfolgenden Resetanleitung detailliert aufgeführt sind.

- **Um den Reset durchzuführen, öffnen Sie zunächst bitte die Geräteklappe, wo Toner oder Trommel eingesetzt werden. Lassen Sie diese offen.**
- **Drücken Sie nun bitte am Gerät die "Go" oder "Start" Taste und halten sie diese dauerhaft gedrückt.**
- **Bitte diese Taste erst loslassen, wenn alle vier Lampen an Ihrem Drucker aufleuchten.**
- **Bitte schließen Sie nun wieder die Geräteklappe.**

Der Reset des Zählers wurde ausgeführt und bewirkt, dass Sie Ihren Drucker weiter wie gewohnt nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de