

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2170 W

Der manuelle Trommel Reset an Ihrem Drucker erfordert einige Maßnahmen, die Sie in der folgenden Resetanleitung für Brother HL-2170 W Geräte aufgelistet finden. Bitte gehen Sie strikt nach Anweisung vor.

- **Zu Beginn des Resetvorgangs öffnen Sie bitte die Geräteklappe an Ihrem Drucker. Sie ist dort, wo Sie Toner bzw. Trommel einsetzen können.**
- **Ihr Drucker hat eine "Start" oder "Go" Taste. Bitte betätigen Sie diese bei geöffneter Klappe und halten Sie sie gedrückt.**
- **Erst wenn alle vier Lampen Ihres Druckers aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Bitte nun noch die Geräteklappe schließen!**

Sie haben nun die Zurücksetzung des Zählers manuell vorgenommen und können den Drucker weiterhin wie gewohnt benutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de