

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2170 WR

Bitte führen Sie einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-2170 WR ausschließlich nach den Vorgaben in der folgenden Resetanleitung durch.

- **Um mit dem Reset zu beginnen, öffnen Sie bitte die Geräteklappe. Das ist die Klappe, hinter der Toner bzw. Trommel eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie nun bitte die "Start" bzw. "Go" Taste an Ihrem Drucker und halten Sie diese bitte gedrückt.**
- **Bitte lassen Sie die Taste nicht los, bevor alle vier Lampen an Ihrem Drucker aufleuchten!**
- **Nach dem Loslassen der Taste können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Durch die Zurücksetzung des Trommelzählers ist Ihr Gerät nun wieder uneingeschränkt nutzungsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de