

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-3045 CN

Einen manuellen Trommel Reset für Brother HL-3045 CN Geräte wie in folgender Resetanleitung dargestellt durchführen.

- **Das Gerät zunächst einschalten.**
- **Die "+" oder "-" Taste drücken, bis das Display "Maschinen Info" zeigt. Dies umgehend mit OK quittieren.**
- **Mit der "+" oder "-" Taste suchen, bis im Display "Lebensdauer resetierung" steht. Wieder schnell mit OK bestätigen.**
- **Mit "+" und "-" den Menüpunkt "Trommeleinheit" bzw. "Drum Unit" suchen und schnell durch Drücken von OK bestätigen.**
- **Nutzen Sie "+" und "-", bis das Display die Trommel in der zu wechselnden Farbe zeigt. Jetzt zwei Mal rasch mit OK bestätigen!**

Der Zähler der gewählten Trommel ist jetzt resettet. Der Drucker funktioniert wieder wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de