

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-3070 CN

Ein Trommel Reset an einem Brother HL-3070 CN muss von Ihnen anhand der unten stehenden Resetanleitung durchgeführt werden.

- **Zunächst einmal das Gerät einschalten.**
- **Nutzen Sie die "+" oder "-" Taste, bis das Display "Maschinen Info" zeigt und bestätigen Sie dies sofort durch OK.**
- **Anschließend bitte "+" und "-" nutzen, bis im Display "Lebensdauer resetierung" erscheint. Wiederum rasch durch OK bestätigen.**
- **Nun die "+" oder "-" Taste drücken, bis das Display "Trommeleinheit" oder "Drum Unit" anzeigt. Nochmals schnell mit OK bestätigen.**
- **Jetzt mit "+" oder "-" die Trommel der Farbe wählen, die zurückgesetzt werden muss. Diese sofort mit 2-maligem Drücken von OK bestätigen.**

Sie haben die gewählte Trommel erfolgreich zurückgesetzt. Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de