

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-4040 CDNLT

Die unten stehende Resetanleitung für Brother HL-4040 CDNLT Geräte zeigt Ihnen, wie Sie einen manuellen Trommel Reset durchführen können.

- Schalten Sie Ihr Gerät bitte ein.
- Suchen Sie mit den "+" und "-" Tasten, bis das Display des Gerätes "Maschinen Info" anzeigt und bestätigen Sie dies umgehend mit der OK-Taste.
- Nutzen Sie wiederum "+" und "-" bis zur Anzeige von "Lebensdauer Resetierung" im Display. Auch dies bitte sofort mit OK bestätigen.
- Durch nochmaliges Nutzen von "+" und "-" den Punkt "Trommeleinheit" suchen. Diesen bitte durch schnelles zweimaliges Drücken der OK-Taste bestätigen.

Sie haben den Zähler der Trommel zurückgesetzt und können Ihren Drucker wie gewohnt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)