

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-4040 CN

Der manuelle Trommel Reset kann dank der unten stehenden Resetanleitung für Brother HL-4040 CN Geräte schnell und problemlos von Ihnen selbst durchgeführt werden.

- **Bitte schalten Sie zunächst Ihren Drucker ein.**
- **Mit den "+" und "-" Tasten suchen Sie bitte auf dem Display den Menüpunkt "Maschinen Info". Bestätigen Sie diesen bitte sofort durch drücken der Taste OK.**
- **Nutzen Sie die "+" oder "-" Taste, bis im Display "Lebensdauer Resetierung" erscheint. Schließen Sie auch diesen Vorgang durch sofortiges Drücken der OK-Taste ab.**
- **Navigieren Sie mit "+" oder "-" zum Menüpunkt "Trommeleinheit". Drücken Sie dann zügig zwei Mal nacheinander die OK-Taste.**

Der Trommelzähler Ihres Gerätes wurde durch diese Eingabe zurückgesetzt. Die Verwendung des Druckers funktioniert nun wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de