

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-4050 CDN

Die Resetanleitung für Brother HL-4050 CDN Geräte, welche Sie unten sehen, hilft Ihnen, schnell und sicher einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Drucker selbst durchzuführen.

- **Schalten Sie bitte als Erstes Ihren Drucker ein.**
- **Ihr Gerät verfügt über "+" und "-" Tasten. Betätigen Sie diese, bis das Display des Gerätes "Maschinen Info" anzeigt und bestätigen Sie dies umgehend durch Drücken der OK-Taste.**
- **Nutzen Sie nochmals die "+" oder "-" Taste, um sich im Display den Menüpunkt "Lebensdauer Resetierung" anzeigen zu lassen. Drücken Sie auch hier anschließend sofort die OK-Taste.**
- **Durch nochmalige Nutzung der "+" und "-" Tasten können Sie das Display zum Punkt "Trommeleinheit" navigieren. Hier bitte schnellstmöglich zwei Mal die Taste OK betätigen, um die Rücksetzung abzuschließen.**

Der Vorgang des Trommel Resets wurde dadurch abgeschlossen, sodass Sie Ihr Gerät fortan wie gewohnt nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de