

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5030

Nach einem Tonerwechsel an einem Brother HL-5030 wird oftmals ein manueller Trommel Reset an Ihrem Drucker nötig. Diesen führen Sie dann bitte anhand der Anweisungen in der folgenden Resetanleitung durch.

- **Öffnen Sie, nachdem Sie ihn eingeschaltet haben, an Ihrem Drucker die Klappe, hinter der die Trommeleinheit eingesetzt ist.**
- **Drücken Sie, während diese Klappe geöffnet ist, die Taste "Go" oder "Start" an Ihrem Drucker und halten Sie diese gedrückt.**
- **Warten Sie, bis alle vier Lampen am Gerät aufleuchten. Lassen Sie dann die Taste los.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

Nun haben Sie den Trommel Reset durchgeführt und Ihr Gerät funktioniert wieder ohne Einschränkungen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de