

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-5040 N

**Gehen Sie bei einem manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-5040 N Drucker bitte so vor, wie es in der folgenden Resetanleitung für diesen Druckertyp beschrieben ist.**

- **Öffnen Sie am Drucker die Klappe, wo Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben. Schalten Sie das gerät vorher ein.**
- **Betätigen Sie dann die "Start" oder "Go" Taste. Lassen Sie die Taste nicht los, sondern halten Sie sie gedrückt.**
- **Sie dürfen die Taste erst dann wieder loslassen, wenn alle vier Lampen am Drucker leuchten.**
- **Danach können Sie auch die Klappe wieder schließen.**

**Damit ist der Reset des Trommelzählers abgeschlossen. Ihr Gerät funktioniert nun wieder ohne Einschränkungen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**