

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5040

Um die volle Funktionalität nach einem Tonerwechsel an Ihrem Brother HL-5040 zu gewährleisten, müssen Sie eventuell einen manuellen Trommel Reset durchführen. Wie das geht, erfahren Sie in der unten stehenden Resetanleitung.

- **Schalten Sie zunächst den Drucker ein und öffnen Sie die Klappe an der Stelle, wo Sie die Trommel eingesetzt haben.**
- **Drücken und halten Sie nun, bei geöffneter Geräteklappe, die Taste "Start" oder "Go".**
- **Danach warten Sie, bis die vier LED-Kontrolllampen an Ihrem Drucker gleichzeitig leuchten. Lassen Sie dann die Taste los.**
- **Schließen Sie die Klappe.**

Der Resetvorgang ist damit abgeschlossen und sie können den Drucker in vollem Umfang nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de