

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5050 LT

Gehen Sie, sofern ein manueller Trommel Reset an Ihrem Brother HL-5050 LT Drucker nötig wird, nach den Anweisungen in unserer Resetanleitung vor.

- **Schalten Sie den Drucker ein. Dann öffnen Sie die Geräteklappe, welche sich an der Stelle befindet, wo die Trommel eingesetzt werden muss.**
- **Drücken und halten Sie nun die Taste "Start" oder "Go", während die Geräteklappe offen ist.**
- **Lassen Sie die Taste los, sobald am Gerät alle vier Lampen aufleuchten.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

Der Trommel Reset ist dann abgeschlossen. Der Drucker funktioniert wieder wie zuvor.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de