

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5050

Es kann sein, dass Sie nach einem Tonerwechsel an Ihrem Brother HL-5050 Drucker einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen. In der folgenden Resetanleitung erhalten Sie die dafür nötigen Arbeitsanweisungen.

- **Öffnen Sie zuerst die Klappe an Ihrem Drucker, hinter welcher die Trommel positioniert ist. Schalten Sie den Drucker vorher ein!**
- **Betätigen Sie die Taste "Start" oder "Go", während die Klappe geöffnet ist. Halten Sie die Taste gedrückt.**
- **Warten Sie dann, bis alle vier Lampen an Ihrem Brother HL-5050 gemeinsam leuchten. Dann lassen Sie die Taste wieder los.**
- **Danach schließen Sie bitte die Klappe.**

Durch die Rücksetzung des Trommelzählers wurde die uneingeschränkte Funktionalität Ihres Druckers wieder hergestellt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de